

Video Slot 20 Diamond Plus

Introduzione

La video slot 20 Diamond Plus è un gioco a 5 rulli e fisso a 20 linee. La slot consiste in 9 simboli, 1 dei quali è Wild Espandibile. Tutte le combinazioni vincenti sono pagate da sinistra verso destra e da destra verso sinistra.

Come Puntare

- Si può puntare premendo il tasto "Inizia" o uno qualsiasi dei tasti Punta.
- Tramite il tasto "Menu", il giocatore accede alla schermata nella quale può aprire la tabella pagamenti e la pagina di aiuto.

Se il giocatore usa un computer fisso o portatile, i tasti di puntata possono essere attivati anche usando i seguenti tasti della tastiera: "C", "V", "B", "N" e "M". Premendo il tasto "C" viene piazzata la puntata più piccola, il tasto "V" piazza la puntata seguente e così via.

Funzione Raddoppia

In caso di vincita, al giocatore viene data l'opzione di accedere al round Raddoppia, premendo il tasto "Raddoppia".

La funzione Raddoppia si attiva quando la schermata Raddoppia è aperta e la carta nel centro dello schermo è a faccia in giù e lampeggia di rosso e nero. L'etichetta "Tentativi di Raddoppio Rimasti" mostra il numero di tentativi a disposizione del giocatore per questa partita. L'etichetta "Importo Raddoppio" mostra l'importo che il giocatore vorrebbe raddoppiare nella partita Raddoppia. L'etichetta "Raddoppia per Vincere" mostra l'importo che il giocatore potrebbe vincere se indovinasse il colore della carta. Ci sono due tasti da selezionare: "Rosso" e "Nero". Quando seleziona "Nero" o "Rosso", la carta viene messa in cima allo schermo e salvata in cronologia. Le ultime cinque carte della sessione del giocatore vengono tenute nella sezione Cronologia.

Se il giocatore ha indovinato il colore della carta, compare una nuova carta nel centro dello schermo a faccia in giù e lampeggia di rosso e nero. Questo processo continua finché il giocatore non avrà sbagliato. La sequenza delle carte è casuale e il giocatore non può prevedere il colore della carta successiva in base ai risultati precedenti. La somma del campo "Importo Raddoppio" viene mostrata nel campo "Vincita". Se il giocatore desidera terminare il gioco "Raddoppia", dovrà attivare il tasto "Raccogli". La schermata si chiuderà e l'importo del campo "Vincita" sarà trasferito al campo "Saldo".

Se il giocatore non indovina il colore della carta, la partita Raddoppia termina, e il giocatore perde l'importo. La schermata si chiude. L'importo del campo "Vincita" viene perso e non viene aggiunto al Saldo.

L'importo massimo vinto che può essere portato al round Raddoppia è dato nella Tabella Pagamenti.

Il numero di tentativi di Raddoppia è predefinito e viene configurato in base alla partita. Il numero massimo di tentativi può variare da 1 a 5 a seconda delle impostazioni applicate alla partita.

Se il giocatore usa un computer fisso o portatile, i tasti "Rosso" e "Nero" possono essere attivati anche premendo i tasti freccia: "⇒" per "Nero" e "⇐" per "Rosso".

Controlli di Gioco

I seguenti campi compaiono sullo schermo della slot:

- "Saldo" – questo campo mostra il saldo del giocatore;
- "Vincita" – questo campo mostra l'importo totale vinto dalle linee ad una rotazione dei rulli. Se viene attivato il tasto "Raccogli" durante l'animazione dell'importo in crescita, l'animazione si arresta e viene mostrato l'importo vinto in questa rotazione dei rulli;
- Campo Vincita Linea – questo campo si trova sotto i rulli. Mostra il numero di linea e l'importo vinto dal giocatore da quella combinazione.

I seguenti tasti compaiono sullo schermo della slot:

Tasto	Nome	Descrizione
	Puntata	Quando il tasto "Puntata" viene attivato, viene piazzata una puntata. Se è già stato vinto un importo in precedenza, viene automaticamente aggiunto al saldo del giocatore.
	Stop Tutto	Quando il tasto "Stop Tutto" viene attivato, i rulli si fermano tutti contemporaneamente e il tasto diventa "Puntata" (se non è presente una combinazione vincente), o "Raccogli" (se c'è una combinazione vincente). Quando vengono attivati i tasti "Inizia" e "Puntata", i rulli iniziano a girare e i tasti "Puntata" si trasformano in tasti "Stop Tutto".

	Raccogli	All'attivazione del tasto "Raccogli", l'animazione della vincita crescente si interrompe e nel campo "Vincita" viene mostrata l'intera somma vinta, e il tasto diventa "Puntata".
	Inizia	Quando attivi il tasto "Inizia", i rulli iniziano a ruotare. Il giocatore può tenere premuto il tasto per attivare la funzione Turbo Spin, che accelera la rotazione dei rulli. Se è già stato vinto un importo in precedenza, il tasto "Inizia" viene sostituito dal tasto "Raccogli".
	Raccogli Vincita	Quando viene attivato il tasto "Raccogli Vincita", l'intera somma vinta viene trasferita dal campo "Vincita" al campo "Saldo".
	Raddoppia	All'attivazione apre la schermata Raddoppia.
	Opzioni di puntata	Quando si apre, il giocatore può scegliere da diverse opzioni di puntata. Qui vengono visualizzate le opzioni di puntata attualmente selezionate.
	Tabella pagamenti	Il tasto "Tabella pagamenti" si trova nel menù "Impostazioni". Quando viene attivato, questo tasto apre le regole del gioco.
	Aiuto	"Aiuto" si trova all'interno del menù "Impostazioni". Quando viene attivato, questo tasto apre il file di aiuto.
	Impostazioni Autogioco	Le "Impostazioni Autogioco" si trovano nel menù "Impostazioni". Da lì il giocatore può definire le condizioni della modalità Autogioco.

	Impostazioni di gioco	Le "Impostazioni di gioco" si trovano nel menù "Impostazioni". Da lì il giocatore può abilitare/disabilitare la "Modalità mancina" (solo per dispositivi mobili) e "Musica di sottofondo".
	Valore puntata	L'importo mostrato su ogni "tasto puntata" è l'importo totale per tutte le linee di pagamento attive in quel momento. Quando viene attivato, vengono mostrati diversi valori tra i quali il giocatore può scegliere.
	Autogioco	Quando viene attivato il tasto "Autogioco", il gioco va in modalità Autogioco.
	Stop Autogioco	Quando viene attivato il tasto "Stop Autogioco", la modalità di gioco "Autogioco" si interrompe. Questo tasto è attivo solo quando il gioco è in modalità Autogioco.
	Gioco Rapido	Questo pulsante regola la velocità di arresto dei rulli. Il gioco supporta 3 diversi livelli di velocità di arresto.
	Controllo audio	All'attivazione del tasto, il suono del gioco viene attivato/disattivato, a seconda della condizione precedente.
	Musica ambientale	All'attivazione del pulsante, la musica d'ambiente del gioco viene attivata/disattivata, a seconda della sua condizione precedente.
	Controllo dimensione schermo	All'attivazione del tasto, lo schermo si allarga o restringe, a seconda del suo stato attuale. Il tasto viene abilitato solo sui dispositivi desktop.
	Menù	Cliccando il tasto "Menù" il giocatore apre il menù "Impostazioni".
	Chiudi	Quando viene attivato, il tasto fa tornare il giocatore alla schermata principale.
	Uscita	All'attivazione di questo tasto, il giocatore lascia il gioco. Il tasto è inattivo quando i rulli stanno ruotando, quando il giocatore ha vinto e ha l'opzione di raddoppiare, nella modalità Raddoppia, e durante i Giri Gratis e/o altre Funzioni di Gioco (se presenti nel gioco). In caso sia stata vinta una somma, durante l'attivazione del tasto, l'importo vinto

		viene aggiunto al saldo del giocatore e il gioco viene chiuso. Il giocatore non può scommettere ulteriormente questo ultimo importo.
--	--	--

Nella parte inferiore della schermata di gioco, il giocatore può anche vedere il numero della partita e l'orologio.

Tutti i valori nella tabella soprastante sono a puro scopo informativo.

Se il giocatore usa un computer fisso o portatile, premendo il tasto "Spazio" della sua tastiera può avviare o fermare la rotazione dei rulli, a seconda dello stato attuale del gioco. Può anche fermare l'animazione della vincita crescente se è attiva. Premere il tasto "X" per aprire le opzioni di puntata. Il giocatore può usare i tasti "C", "V", "B" e "N" sulla tastiera per selezionare una determinati opzione di puntata. Premere il tasto "C" seleziona l'opzione di puntata più piccola, il tasto "V" seleziona quello seguente e così via. Premere i tasti "←" o "→" per attivare il tasto "Raddoppia". Premere il tasto "Z" per aprire opzioni della modalità Autogioco (se abilitata). Il giocatore può usare i tasti "C", "V", "B" e "N" sulla tastiera per selezionare un numero di giri. Il giocatore può anche uscire dal gioco premendo il tasto ",", sulla tastiera. Quando il giocatore è nella schermata Impostazioni di gioco, i tasti rapidi per le puntate e le opzioni di puntata, così come l'Autogioco, sono disabilitati.

Regole

- Le vincite sono mostrate nella Tabella Pagamenti.
- Tutti i pagamenti sono da sinistra e destra e da destra a sinistra.
- Viene pagata solo la vincita maggiore per direzione.
- 5 vincite di un tipo sono pagate solo una volta.
- Le vincite simultanee su linee di pagamento diverse vengono sommate.
- In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le partite vengono annullati.
- Puntata Min/Max: Configurabile per Operator

Respin Gratis

In presenza di un simbolo Wild, si estende coprendo tutte le posizioni del suo rullo.

Quando il Respin Gratis è iniziato, i rulli sui quali compare un simbolo Wild vengono trattenuti, e i rulli rimanenti sui quali non è presente un simbolo Wild iniziano automaticamente a girare.

I Respin Gratis vengono giocati con puntate e linee che li hanno attivati.

Se durante un Respin Gratis compare nuovamente un simbolo Wild, si estende di nuovo coprendo tutte le posizioni sul suo rullo. I rulli sui quali compare un simbolo Wild vengono trattenuti, mentre i rulli rimanenti sui quali non è presente un simbolo Wild iniziano automaticamente a girare.

Dopo il completamento di tutti i Giri Gratis, l'importo totale vinto nei Respin Gratis può essere giocato

nel gioco “Raddoppia” (se l’importo è minore o uguale a quello specificato nella schermata Tabella Pagamenti).

Modalità Spin Bonus

- Durante la partita base, il giocatore può ricevere un certo numero di giri bonus gratis dall'operatore (premendo il tasto puntata non sarà dedotto nulla dal saldo del giocatore).
- Il valore della puntata e il numero di linee nella Modalità Spin Bonus sono predeterminati e non possono essere modificati dal giocatore.
- Durante la Modalità Spin Bonus la funzione Jackpot Cards non può essere attivata e non c'è alcun contributo ai livelli del gioco.

Funzione Jackpot Cards

Jackpot Cards è una funzione attivata casualmente disponibile mentre viene giocato un qualsiasi gioco che la contiene.

Jackpot Cards è una funzione a quattro livelli. Ogni livello viene indicato dal seme di una carta:

- FIORI - 1° livello (valore più basso);
- QUADRI - 2° livello;
- CUORI - 3° livello;
- PICCHE - 4° livello, nonché il maggiore.

Il valore e la valuta di ogni livello di Jackpot Cards vengono mostrati sul lato destro del seme della rispettiva carta.

I contributi di ogni livello vengono calcolati in base alla percentuale delle puntate del giocatore. Nessun importo viene dedotto dalla puntata del giocatore.

- ATTIVAZIONE

La funzione Jackpot Cards può essere attivato in modo casuale al termine di un singolo gioco e quando tutte le eventuali vincite risultati sono state raccolte. Quando viene attivato il Jackpot Cards, al giocatore viene garantito automaticamente uno dei livelli della funzione.

Jackpot Cards viene giocato sopra la partita di base e non termina la partita di base. L'Autogioco si ferma automaticamente quando viene attivato il round Jackpot Cards. Al termine, la partita che era in corso prima dell'attivazione della funzione Jackpot Cards riprende il controllo.

- REGOLE E CONTROLLI

Dopo l’attivazione, il giocatore viene portato alla funzione Jackpot Cards dove viene mostrato un campo di scelta con 12 carte a faccia in giù. Il giocatore seleziona le carte a schermo finché non rivela 3 carte dello stesso seme. Il livello assegnato del Jackpot Cards corrisponde al seme rivelato. L'importo della vincente all'importo accumulato in cui viene rivelato l'ultimo simbolo abbinato e sarà automaticamente

aggiunto al saldo del giocatore.

L'importo vinto nel round Jackpot Cards non può essere usato nel round Raddoppia.

Il giocatore ha una possibilità casuale di vincere qualsiasi livello della funzione con una puntata qualificante, ogni volta che attiva Jackpot Cards.

Puntate valide: Configurabile per Operator

- CONNESSIONE INTERNET LENTA E DISCONNESSIONE

Una connessione Internet lenta può causare un ritardo e mostrare valori del premio obsoleti.

La funzione Jackpot Cards supporta il recupero in caso di disconnessione.

- VINCITORI

Se viene vinto uno dei Jackpot Cards, comparirà una notifica sullo schermo di tutti i giocatori che stanno giocando a questa funzione.

Il ritorno al giocatore della funzione Jackpot Cards è dell' 1%.

Interruzioni di Gioco

- Recupero Completo di Gioco

In caso il gioco venga interrotto a causa della perdita di connessione, la volta successiva che il giocatore accede al gioco, la partita interrotta sarà automaticamente ripristinata nello stato in cui si trovava immediatamente prima dell'interruzione.

- Cancellazione

In caso il gioco sia stato cancellato indipendentemente dal giocatore, il momento della cancellazione viene considerato la fine della partita. Qualsiasi somma accumulata sarà automaticamente restituita al giocatore.

Gioco Responsabile

- Come usare la funzione autogioco

Quando viene premuto il tasto "Autogioco", il gioco entra in modalità automatica per un numero limitato di giri. Durante l'Autogioco, il numero rimanente di giri sarà conteggiato nel tasto "Stop auto" fino al raggiungimento dello zero, quando la funzione Autogioco terminerà automaticamente. Il giocatore può, in qualsiasi momento, disabilitare la funzione Autogioco premendo il tasto "Stop auto".

- Puntata totale e Totale campi vincita

In qualsiasi momento durante il gioco, il giocatore può vedere l'importo totale delle sue puntate e l'importo totale vinto nella valuta rispettiva per la sessione di gioco corrente.

Questi campi si trovano nella parte inferiore dello schermo.

Ritorno al Giocatore

Il ritorno medio al giocatore in questo gioco è 96.10%.

20 Diamond Plus v: 1.0.0.r