

# Video Slot 20 Pirate Bombs

## Introduzione

La video slot 20 Pirate Bombs è un gioco a 5 rulli e fisso a 20 linee. La slot consiste in 11 simboli, 1 dei quali è Wild e 1 è Scatter. Tutte le combinazioni vincenti sono pagate da sinistra verso destra, tranne gli Scatter.

Questa slot è un gioco a cascata e il giocatore può vincere fino a 10 cascate per puntata.

## Come Puntare

- Si può puntare premendo il tasto "Inizia" o uno qualsiasi dei tasti Punta.
- Tramite il tasto "Menu", il giocatore accede alla schermata nella quale può aprire la tabella pagamenti e la pagina di aiuto.

## Funzione Raddoppia

In caso di vincita, al giocatore viene data l'opzione di accedere al round Raddoppia, premendo il tasto "Raddoppia".

La funzione Raddoppia si attiva quando la schermata Raddoppia è aperta e la carta nel centro dello schermo è a faccia in giù e lampeggia di rosso e nero. L'etichetta "Tentativi di Raddoppio Rimasti" mostra il numero di tentativi a disposizione del giocatore per questa partita. L'etichetta "Importo Raddoppio" mostra l'importo che il giocatore vorrebbe raddoppiare nella partita Raddoppia. L'etichetta "Raddoppia per Vincere" mostra l'importo che il giocatore potrebbe vincere se indovinasse il colore della carta. Ci sono due tasti da selezionare: "Rosso" e "Nero". Quando seleziona "Nero" o "Rosso", la carta viene messa in cima allo schermo e salvata in cronologia. Le ultime cinque carte della sessione del giocatore vengono tenute nella sezione Cronologia.

Se il giocatore ha indovinato il colore della carta, compare una nuova carta nel centro dello schermo a faccia in giù e lampeggia di rosso e nero. Questo processo continua finché il giocatore non avrà sbagliato. La sequenza delle carte è casuale e il giocatore non può prevedere il colore della carta successiva in base ai risultati precedenti. La somma del campo "Importo Raddoppio" viene mostrata nel campo "Vincita". Se il giocatore desidera terminare il gioco "Raddoppia", dovrà attivare il tasto "Raccogli". La schermata si chiuderà e l'importo del campo "Vincita" sarà trasferito al campo "Saldo".

Se il giocatore non indovina il colore della carta, la partita Raddoppia termina, e il giocatore perde l'importo. La schermata si chiude. L'importo del campo "Vincita"

viene perso e non viene aggiunto al Saldo.

L'importo massimo vinto che può essere portato al round Raddoppia è dato nella Tabella Pagamenti.

Il numero di tentativi di Raddoppia è predefinito e viene configurato in base alla partita. Il numero massimo di tentativi può variare da 1 a 5 a seconda delle impostazioni applicate alla partita.


## Controlli di Gioco

I seguenti campi compaiono sullo schermo della slot:

- “Saldo” – questo campo mostra il saldo del giocatore;
- “Vincita” – questo campo mostra l'importo totale vinto dalle linee ad una rotazione dei rulli. Se viene attivato il tasto "Raccogli" durante l'animazione dell'importo in crescita, l'animazione si arresta e viene mostrato l'importo vinto in questa rotazione dei rulli;
- Campo Vincita Linea – questo campo si trova sotto i rulli. Mostra il numero di linea e l'importo vinto dal giocatore da quella combinazione.

I seguenti tasti compaiono sullo schermo della slot:

| Tasto                                                                               | Nome       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Puntata    | Quando il tasto "Puntata" viene attivato, viene piazzata una puntata. Se è già stato vinto un importo in precedenza, viene automaticamente aggiunto al saldo del giocatore.                                                                                                                                                                                     |
|  | Stop Tutto | Quando il tasto “Stop Tutto” viene attivato, i rulli si fermano tutti contemporaneamente e il tasto diventa “Puntata” (se non è presente una combinazione vincente), o “Raccogli” (se c'è una combinazione vincente). Quando vengono attivati i tasti "Inizia" e "Puntata", i rulli iniziano a girare e i tasti "Puntata" si trasformano in tasti "Stop Tutto". |
|  | Raccogli   | All'attivazione del tasto “Raccogli”, l'animazione della vincita crescente si interrompe e nel campo “Vincita” viene mostrata l'intera somma vinta, e il tasto diventa “Puntata”.                                                                                                                                                                               |

|                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Inizia                 | Quando attivi il tasto “Inizia”, i rulli iniziano a ruotare. Il giocatore può tenere premuto il tasto per attivare la funzione Turbo Spin, che accelera la rotazione dei rulli. Se è già stato vinto un importo in precedenza, il tasto "Inizia" viene sostituito dal tasto "Raccogli".                                                                                                                                     |
|    | Raccogli Vincita       | Quando viene attivato il tasto "Raccogli Vincita", l'intera somma vinta viene trasferita dal campo "Vincita" al campo "Saldo".                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Raddoppia              | All’attivazione apre la schermata Raddoppia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Opzioni di puntata     | Quando si apre, il giocatore può scegliere da diverse opzioni di puntata. Qui vengono visualizzate le opzioni di puntata attualmente selezionate.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Tabella pagamenti      | Il tasto “Tabella pagamenti” si trova nel menù “Impostazioni”. Quando viene attivato, questo tasto apre le regole del gioco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Aiuto                  | “Aiuto” si trova all’interno del menù “Impostazioni”. Quando viene attivato, questo tasto apre il file di aiuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Impostazioni Autogioco | Le "Impostazioni Autogioco" si trovano nel menù "Impostazioni". Da lì il giocatore può definire le condizioni della modalità Autogioco.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Impostazioni di gioco  | Le "Impostazioni di gioco" si trovano nel menù "Impostazioni". Da lì il giocatore può abilitare/disabilitare la "Modalità mancina" (solo per dispositivi mobili) e "Musica di sottofondo".                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Cronologia di gioco    | Premendo questo pulsante, si aprirà una finestra con informazioni dettagliate sui giochi precedenti. Consente al giocatore di controllare la propria cronologia di gioco per un massimo di 30 giorni passati, visualizzare le modifiche al saldo dopo ogni transazione e gli importi delle puntate e delle vincite, vedere l'ora esatta delle puntate in ordine cronologico e l'esito visivo di ciascuna di queste puntate. |

|                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Valore puntata               | L'importo mostrato su ogni "tasto puntata" è l'importo totale per tutte le linee di pagamento attive in quel momento. Quando viene attivato, vengono mostrati diversi valori tra i quali il giocatore può scegliere.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Autogioco                    | Quando viene attivato il tasto "Autogioco", il gioco va in modalità Autogioco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Stop Autogioco               | Quando viene attivato il tasto "Stop Autogioco", la modalità di gioco "Autogioco" si interrompe. Questo tasto è attivo solo quando il gioco è in modalità Autogioco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Gioco Rapido                 | Questo pulsante regola la velocità di arresto dei rulli. Il gioco supporta 3 diversi livelli di velocità di arresto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Controllo audio              | All'attivazione del tasto, il suono del gioco viene attivato/disattivato, a seconda della condizione precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Musica ambientale            | All'attivazione del pulsante, la musica d'ambiente del gioco viene attivata/disattivata, a seconda della sua condizione precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Controllo dimensione schermo | All'attivazione del tasto, lo schermo si allarga o restringe, a seconda del suo stato attuale. Il tasto viene abilitato solo sui dispositivi desktop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Menù                         | Cliccando il tasto "Menù" il giocatore apre il menù "Impostazioni".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Chiudi                       | Quando viene attivato, il tasto fa tornare il giocatore alla schermata principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Uscita                       | All'attivazione di questo tasto, il giocatore lascia il gioco. Il tasto è inattivo quando i rulli stanno ruotando, quando il giocatore ha vinto e ha l'opzione di raddoppiare, nella modalità Raddoppia, e durante i Giri Gratis e/o altre Funzioni di Gioco (se presenti nel gioco). In caso sia stata vinta una somma, durante l'attivazione del tasto, l'importo vinto viene aggiunto al saldo del giocatore e il gioco viene chiuso. Il giocatore non può scommettere ulteriormente questo ultimo importo. |

Nella parte inferiore della schermata di gioco, il giocatore può anche vedere il numero della partita e l'orologio.

Tutti i valori nella tabella soprastante sono a puro scopo informativo.

Se il giocatore usa un computer fisso o portatile, premendo il tasto "Spazio" della sua tastiera può avviare o fermare la rotazione dei rulli, a seconda dello stato attuale del gioco. Può anche fermare l'animazione della vincita crescente se è attiva.

## **Regole**

- Le vincite sono mostrate nella Tabella Pagamenti.
- I premi Scatter sono indipendenti dai premi per vincita di linea, e vengono inoltre aggiunti all'importo pagato totale.
- Durante ogni partita base, dopo la comparsa di combinazioni vincenti a schermo, tutti i premi vengono pagati e tutti i simboli vincenti scompaiono. Le posizioni rimaste vuote sui rulli vengono riempite con i simboli soprastanti. Tutte le combinazioni vincenti vengono pagate. La Funzione Rulli a Cascata continua finché non compaiono più combinazioni vincenti a schermo.
- Le vincite simultanee su linee di pagamento diverse vengono sommate.
- In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le partite vengono annullati.
- Puntata Min/Max: Configurabile per Operator

## **Modalità Spin Bonus**

- Durante la partita base, il giocatore può ricevere un certo numero di giri bonus gratis dall'operatore (premendo il tasto puntata non sarà dedotto nulla dal saldo del giocatore).
- Il valore della puntata e il numero di linee nella Modalità Spin Bonus sono predeterminati e non possono essere modificati dal giocatore.
- Durante la Modalità Spin Bonus la funzione Jackpot Cards non può essere attivata e non c'è alcun contributo ai livelli del gioco.

## **Funzione Jackpot Cards**

Jackpot Cards è una funzione attivata casualmente disponibile mentre viene giocato un qualsiasi gioco che la contiene.

Jackpot Cards è una funzione a quattro livelli. Ogni livello viene indicato dal seme di una carta:

- FIORI - 1° livello (valore più basso);

- QUADRI - 2° livello;
- CUORI - 3° livello;
- PICCHE - 4° livello, nonché il maggiore.

Il valore e la valuta di ogni livello di Jackpot Cards vengono mostrati sul lato destro del seme della rispettiva carta.

I contributi di ogni livello vengono calcolati in base alla percentuale delle puntate del giocatore. Nessun importo viene dedotto dalla puntata del giocatore.

- ATTIVAZIONE

La funzione Jackpot Cards può essere attivato in modo casuale al termine di un singolo gioco e quando tutte le eventuali vincite risultati sono state raccolte. Quando viene attivato il Jackpot Cards, al giocatore viene garantito automaticamente uno dei livelli della funzione.

Jackpot Cards viene giocato sopra la partita di base e non termina la partita di base. L'Autogioco si ferma automaticamente quando viene attivato il round Jackpot Cards. Al termine, la partita che era in corso prima dell'attivazione della funzione Jackpot Cards riprende il controllo.

- REGOLE E CONTROLLI

Dopo l'attivazione, il giocatore viene portato alla funzione Jackpot Cards dove viene mostrato un campo di scelta con 12 carte a faccia in giù. Il giocatore seleziona le carte a schermo finché non rivela 3 carte dello stesso seme. Il livello assegnato del Jackpot Cards corrisponde al seme rivelato. L'importo della vincente all'importo accumulato in cui viene rivelato l'ultimo simbolo abbinato e sarà automaticamente aggiunto al saldo del giocatore.

L'importo vinto nel round Jackpot Cards non può essere usato nel round Raddoppia. Il giocatore ha una possibilità casuale di vincere qualsiasi livello della funzione con una puntata qualificante, ogni volta che attiva Jackpot Cards.

Puntate valide: Configurable per Operator

- CONNESSIONE INTERNET LENTA E DISCONNESSIONE

Una connessione Internet lenta può causare un ritardo e mostrare valori del premio obsoleti.

La funzione Jackpot Cards supporta il recupero in caso di disconnessione.

- VINCITORI

Se viene vinto uno dei Jackpot Cards, comparirà una notifica sullo schermo di tutti i giocatori che stanno giocando a questa funzione.

Il ritorno al giocatore della funzione Jackpot Cards è dell' 1.0%.

## **Interruzioni di Gioco**

- **Recupero Completo di Gioco**

In caso il gioco venga interrotto a causa della perdita di connessione, la volta successiva che il giocatore accede al gioco, la partita interrotta sarà automaticamente ripristinata nello stato in cui si trovava immediatamente prima dell'interruzione.

- **Cancellazione**

In caso il gioco sia stato cancellato indipendentemente dal giocatore, il momento della cancellazione viene considerato la fine della partita. Qualsiasi somma accumulata sarà automaticamente restituita al giocatore.

## **Gioco Responsabile**

- **Come usare la funzione autogioco**

Quando viene premuto il tasto "Autogioco", il gioco entra in modalità automatica per un numero limitato di giri. Durante l'Autogioco, il numero rimanente di giri sarà conteggiato nel tasto "Stop auto" fino al raggiungimento dello zero, quando la funzione Autogioco terminerà automaticamente. Il giocatore può, in qualsiasi momento, disabilitare la funzione Autogioco premendo il tasto "Stop auto".

- **Puntata totale e Totale campi vincita**

In qualsiasi momento durante il gioco, il giocatore può vedere l'importo totale delle sue puntate e l'importo totale vinto nella valuta rispettiva per la sessione di gioco corrente.

Questi campi si trovano nella parte inferiore dello schermo.

## **Ritorno al Giocatore**

Il ritorno medio al giocatore in questo gioco è 95.87%.

20 Pirate Bombs v: 1.0.0.r